

Felloses

Disque nettoyant lecteurs CD / DVD

- de fines balayettes nettoient la lentille (sans la rayer) pour garantir une lecture nette
- contient moins de 1% d'alcool
- contient un disque nettoyant dans un Jewel Case

Exemples d'utilisation:

- pour un nettoyage facile de la lentille de lecteurs CD / DVD
- compatible avec tous les lecteurs CD audio et CD-ROM



Disque nettoyant lecteurs CD/DVD

Produit	Modèle	Contenu	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Disque nettoyant lecteurs CD / DVD				99761	5329761