



Un nettoyage régulier de votre détecteur de faux billets est nécessaire, pour établir un bon rendement et une bonne sécurité. Ainsi votre société sera loin de se genre d'erreur.
 Plus les billets circulent longtemps et fréquemment, plus il y'aura de poussière et de saleté qui vont y adhérer. La saleté peut endommager la fonctionnalité de capteur et le système de rouleaux du détecteur de faux billets.
 Par l'utilisation régulière des cartes de nettoyage pour Safescan, les détecteurs de faux billets peuvent garder leur durée de vie et une capacité de détection à long terme.


Kit de nettoyage pour détecteur de faux billets

Un nettoyage régulier garanti une fonctionnalité continue de l'appareil

- nettoyage en système de carte pour les détecteurs de faux billets
- 2 différentes sortes pour des résultats de nettoyage optimaux
- contient des liquides de nettoyage à base d'eau - sans substance chimique
- les cartes sont emballées dans des pochettes étanches
- insert la carte sur le détecteur comme un billet de banque normal
- contenu 20 cartes de nettoyage (10 x cartes de nettoyage Nr. 1 + 10 x cartes de nettoyage Nr. 2)

Exemples d'utilisation:

- pour nettoyer les têtes magnétiques et les capteurs sur les surfaces de détecteur
- nettoyer le mécanisme de transport



Reinigungsset für Gedtschein-Prüfgeräte

Reinigungsset für Gedtschein-Prüfgeräte, Detailsicht

Reinigungsset für Gedtschein-Prüfgeräte, Anwendung

Produit	Modèle	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Kit de nettoyage	pour détecteurs de faux billets			136-0545	71200117