



Ardoise magique TELECRAN ORIGINAL

Le jouet culte de France

- en tournant le bouton de droite, une ligne verticale apparaît
- en tournant le bouton de gauche, une ligne horizontale apparaît
- en tournant les deux boutons, vous obtenez des lignes obliques
- pour effacer, il suffit de retourner l'ardoise et de la secouer
- en plastique
- dimensions : (L)225 x (P)25 x (H)183 mm

Exemples d'utilisation :

- pour créer des dessins
- pour développer la coordination des mouvements

Adapté pour :

- enfants à partir de 5 ans



Ardoise magique TELECRAN ORIGINAL



Ardoise magique TELECRAN ORIGINAL, dans son emballage

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Ardoise magique TELECRAN "ORIGINAL"	rouge	J41404	5691525